

Suporte de Baú Lateral BMW R1200GS 2013/19**Componentes:**

- 01 Par de Suportes LD/LE**
- 01 Par de Tubos Laterais**
- 01 Tubo Central**
- 02 Fixadores Laterais**
- 08 Buchas de Poliacetal**
- 04 Parafusos M6 x 20**
- 04 Parafusos M6 x 25**
- 02 Paraf. Cab. Abaulada M6 x 16**
- 10 Porcas M6 Flangeadas**

Modo de Montagem:

- Prender as Buchas de Poliacetal nos locais onde os baús serão afixados usando os parafusos M6, lembrando que os parafusos M6 x 25 irão prender os tubos laterais e o central.
- Remover o assento traseiro exibindo os 4 parafusos em que os suportes serão afixados. Em seguida, remover os parafusos (Imagens 1 e 2);
- Remover o suporte da pedaleira e colocar os fixadores conforme mostrado na Imagem 3. Em seguida alinhar os furos do suporte com os furos onde havia os parafusos. Colocar os parafusos no lugar, mas sem dar aperto. Colocar também os tubos laterais e prender no Fixador usando os parafusos M6 x 16;
- Finalizar a instalação encaixando o tubo central e conferindo aperto final aos parafusos (Imagens 5 e 6).

Imagem 1**Imagem 2****Imagem 3****Imagem 4****Imagem 5****Imagem 6**